

COLLIER DE PIQUAGE

Codification	Désignation
A 806	LE COLLIER DE PRIS EN CHARGE (FONTE GALVANISÉE)
1090852 J	Coque de 5 joints sur tube
2360218	Écrou H8 inox
4180238	Collier de prise en charge , fonte galvanisée
4420120	Étrier en rond \varnothing 8 galvanisé avec plaque d'appui et écrous
A 810	COLLIER DE PIQUAGE COUPLEUR RAPIDE
A825	Coupleur rapide sans queue
A826	Collier de prise en charge 1/2"
A827	Queue \varnothing 16
A828	Queue \varnothing 13
A 815	COLLIER DE PIQUAGE LAB MINUTE
2360218	Écrou HM 8 inox
4021301	Joint torique
4180228	Collier de prise en charge
4180515	Manchon cannelé
4420120	Etrier en rond \varnothing 8 galvanisé avec plaque d'appui en V et écrous
A 818	COLLIER DE PIQUAGE PLASTIQUE
2360220	Écrou H6 inox
4020108	Joint
4180229	Collier d'épiquage plastique
4420118	Étrier en rond \varnothing 6 inox avec plaque d'appui et écrous

